

## INFORMAÇÕES GERAIS

**CHAVE TRANSFERÊNCIA**  
Rede/Gerador-Manual

<b>Código</b>	<b>22121</b>	<b>22122</b>	<b>22123</b>	<b>22124</b>
<b>MODELO</b>	LK-CGLZ-100	LK-CGLZ-225	LK-CGLZ-400	LK-CGLZ-400
<b>TRANSFERÊNCIA</b>	MANUAL			
<b>MANOBRA</b>	SEM CARGA			
<b>TENSÃO COMANDO</b>	220VCA 60Hz	220VCA 60Hz	220VCA 60Hz	220VCA 60Hz
<b>AMPERAGEM</b>	100A	225A	400A	630A
<b>POLOS</b>	4	4	4	4