


PROGRAMADOR HORÁRIO

Os programadores horário modelo LK-188 e LK-189 permitem que qualquer aparelho elétrico seja ligado e desligado de acordo com horários que são pré-estabelecidos pelo usuário.

Para ajustar a programação:


A programação dos horários determinado pelo usuário pode ser feita através dos cavaletes que se encontram no disco de programação. Cada cavalete representa um período de 15 minutos. Com o passar das horas o disco gira juntamente com o relógio e quando o cavalete passa em frente a seta do relógio poderão ocorrer duas situações distintas:

- O contato de saída é acionado durante o período programado, desde que o cavalete esteja posicionado para fora do disco.
- O contato de saída é desacionado durante o período programado, desde que o cavalete esteja posicionado para dentro do disco.




INFORMAÇÕES GERAIS

LK-188 - SEM BATERIA - Cód. 42005	
Voltagem	AC 220V 60Hz
Contato	Cronometrado 1SPDT
Operação	Operação de temporizadores
Intervalo de Tempo	Circulação do dia



LK-189 - COM BATERIA - Cód. 42006	
Voltagem	AC 220V 60Hz
Contato	Cronometrado 1SPDT
Operação	Operação de temporizadores
Intervalo de Tempo	Circulação do dia



DIMENSÕES (MM)

